

# ÉCHAPPEMENT MANUEL OU ÉLECTRIQUE

## NOTICE D'UTILISATION

# ATTENTION

- **NE PAS FAIRE ROULER** le véhicule sans pression d'air dans les ressorts pneumatiques.
- **Pour décharger et charger le véhicule en toute sécurité, abaisser le véhicule sur ses amortisseurs internes à ressorts pneumatiques.**

## FONCTIONNEMENT NORMAL

Lorsque le véhicule est en mouvement, ouvrir la soupape pour que les ressorts pneumatiques reçoivent l'air de la valve de commande de la hauteur de suspension.

## ABAISSSEMENT DU VÉHICULE

Pour abaisser le véhicule sur les amortisseurs internes à ressort pneumatique, fermer la valve d'échappement.

 **HENDRICKSON**  
*Trailer Suspension Systems*