

MODE D'EMPLOI POUR GOUPILLES DE GLISSIÈRE DE TYPE MANUEL

Pour déplacer la glissière :

1. Sur une surface plane, **appliquer** le frein de stationnement de la remorque.
2. **Enlever** la barre d'arrêt (si présente) et la **replacer** à la position désirée.
3. **Rétracter** les goupilles : **Système manuel** : **Lever** et **bloquer** le levier à la position supérieure.
Système avec rampe : **Tirer** le levier vers l'extérieur jusqu'à ce que le crochet de verrouillage soit accroché sur la plaque du guide de poignée.
4. **Déplacer lentement** la remorque d'avant à arrière pour **s'assurer** que toutes les goupilles soient rétractées.
5. **Déplacer** la remorque jusqu'à ce que la glissière soit à la position désirée. **Les freins de la remorque doivent rester engagés.**
6. **Réengager** les goupilles : **Système manuel** : **Abaisser** et **barrer** le levier à la position inférieure.
Système avec rampe : **Lever** légèrement le levier et le **pousser** vers l'intérieur.
7. **Vérifier** visuellement que les goupilles soient engagées correctement – les extrémités chanfreinées doivent traverser les rails aux quatre emplacements.
8. **Repositionner** la barre d'arrêt derrière la glissière.
9. **Déplacer lentement** la remorque d'avant à arrière pour **s'assurer** que toutes les goupilles soient bien engagées.

 **HENDRICKSON** Trailer Commercial
Vehicle Systems
866.RIDEAIR (743.3247)

www.hendrickson-intl.com

T30006FR 03-16 ECN 25679

©2016 Hendrickson USA, L.L.C. Tous les droits sont réservés



AVERTISSEMENT

Ne jamais opérer le véhicule sans avoir toutes les goupilles engagées correctement.



ATTENTION

Ne pas opérer le véhicule sans air dans les ressorts pneumatiques.



Garantie et autre publication importante :

L583FR *Énoncé intégral de la garantie, États-Unis et Canada*

L1074 *Slider Suspension Information*

Aller au : www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit

Imprimé aux États Unis d'Amérique