

AVERTISSEMENT

Ne pas faire rouler le véhicule sans que la soupape Quick-Draw™ (sur le cadre du dispositif coulissant) ne soit enfoncée. Les quatre chevilles du dispositif coulissant doivent être engagées et complètement traverser les trous des longerons.

L731 Février 2000 Imprimé aux États-Unis d'Amérique